

## ■ ミラマックス2Sカード 作成例の使用方法 ■

ミラマックス2Sカードの上段、下段印刷面をそれぞれA面、B面と呼ぶ。

### (1) A/B 面のデザイン

#### ◆ A面レイアウトの編集

##### 1. 画像データの挿入

メニューバーの「挿入」から「図」を選択し、その中から使用したい画像、図形、ワードアートなどを選択し、挿入します。

2. ツールバーより「オブジェクトの選択」をクリックし、各面に含まれる全オブジェクトを包囲します。全オブジェクトが含まれていることを確認した上で、左クリックして「グループ化」設定をします。

3. A面レイアウトの編集はこれで完了です。次にB面レイアウトの編集を行ないます。

#### ◆ B面レイアウトの編集

1. 『A面レイアウトの編集』の1～2の手順でデザインしていきます。

2. グループ化されたオブジェクトを、再度上下反転させます。枠内にあるグループ化されたオブジェクトにカーソルを合わせ、右クリックし、「オブジェクトの書式設定」を選択します。「サイズ」項目の「回転角度」を0° から180° に変更し、OKをクリックします。レイアウト枠内にオブジェクトがきちんと収まるように微調整します。

(2) 全ての面に上記の手順でデザインした後、レイアウト枠にカーソルを合わせて左クリックし、レイアウト枠を削除します。

(3) ミラマックス2Sカードをプリンタにセットし、印刷します。(印刷設定については、※2参照)

### 印刷時の注意事項

※1 ミラマックス2Sカードに印刷する前に、必ず試印刷を行なって、各レイアウトがふさわしい位置に印刷されているかを確認してください。

※2 フレーム枠の縁までオブジェクトを配置する場合は、フレーム枠を少しはみ出すくらいのところに配置してください。そうすると、多少のずれが生じててもきれいに仕上げることができます。

※3 B面のオブジェクトは、上下反転させてから印刷してください。

※4 すべてのレイアウトが完了したら、印刷前に、必ずフレーム枠を削除してください。(枠上にカーソルを合わせ、右クリックし、Delete キーで削除します。)

※5 イメージの反転は印刷時、印刷設定を以下のように行なってください。

#### ●Canon インクジェットプリンタの場合:

プリンタのプロパティにて、用紙の種類」目の中から、「Tシャツ転写紙」を選択してください。

また、色/濃度の調節を「マニュアル調節」に設定し、濃度を濃くセットします。

#### ●EPSONインクジェットプリンタの場合:

プリンタのプロパティにて、「印刷設定」ボタンをクリックし、用紙種類を「EPSONフォトシール」に設定、モード設定を「詳細設定」にして、「設定変更ボタン」をクリックします。その後、「左右反転」を選択します。

注)プリンタモデルによって設定方法が異なる場合がありますので、プリンタのマニュアルにてご確認ください。